



Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.
01	30019829	Espelho	Espejo	Mirror	1000x700x18	01
02	08332	Regua parede	Regla de pared	Wall part	350 X 60 X 15	01
03	30019896	Botão liga / desliga	Regla de pared	On/Off button		01
04	30019895	Fonte elétrica	Regla de pared	Electric source		01

Ferragens / Herrajes / Hardware



A — cód. 30017472 — 002 un.



B — cód. 30011974 — 002 un.

Realize as instalações da fixação do Led, e fixe o botão (com dupla-face) no local onde achar mais apropriado, já que ele pode ser instalado em qualquer posição.

Fixe a regua na parede utilizando a bucha e os parafusos quando for instalar direto na parede ou apenas o parafuso quando for instalar em alguma painel de mdf.

